

- ① 黄色く目立って防犯意識アップ!
- ② 警告音声で犯罪被害を防止!
- ③ 録音機能で被害を未然に防ぐ!

振り込め詐欺・悪質商法撃退!


録音チュー



実用新案登録済

電池交換方法

- ① ツメ部分を引いてフタを開けてください。
- ② 古い電池を取り出して新しい電池のプラスマイナスを間違えないよう入れてください。
- ③ フタを閉めてください。



【電池交換時期】

警告音声途中で止まってしまう場合

・電池の交換が必要です。新しい電池 (LR44×3) に交換してください。

○連続使用回数: 600回程度 (個体差がございますのでご注意ください)

○本体サイズ: 40 (幅) × 75 (奥行き) × 18 (高さ) mm

○材質: ABS

○推奨電池: LFR44 (アルカリ電池) × 3 個

※長期間にわたりご使用する場合 SR44 (酸化銀電池) をお勧めします。

○付属品: テスト用電池 (マンガン電池)

・付属の電池はテスト用電池の為、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることがありますので、予めご了承ください

ご注意

本装置は、警告音声と自動録音機能により振り込め詐欺等犯罪被害を抑止、防止するものですが、必ずしも被害に遭わないことを保証するものではありません。また、本装置の動作の正常、異常に関わらず、一切の責任・補償等は負いかねますので、予めご了承ください。

△ 注意

必ずお読みください

●本来の目的以外の用途では絶対に使用しないでください。●本商品の対象年齢は 15 歳以上です。対象年齢未満の方には絶対に与えないでください。●本体をなめたり、誤飲したりしないよう、お取り扱いには十分ご注意ください。●手で強く握ったり、誤って足で踏んだりすると、思わぬケガをすることがありますので十分注意してください。●破損・変質の恐れがありますので、振り回したり、強い衝撃を加えないでください。破損した場合は使用しないでください。●本体およびパーツを高い所から落としたり投げたりしないでください。破損の原因となります。●長期間使用しない場合は、小さなお子様の手の届かない安全な場所に保管してください。●変形や故障の原因になりますので、直射日光の当たるところに長時間置かないでください。●高温になる場所、火気の近くには絶対に置かないでください。●防水仕様ではありません。水中で使用したり、水がかかったりすることのないようにご注意ください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。●電池を誤使用しますと発熱・破裂・液漏れなどの恐れがあります。古い電池と新しい電池、異なる種類の電池を混ぜて使わないでください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れるなどしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●長くご使用いただいで、音が出なくなったり、極端に音が小さくなったりした場合は、電池の消耗が考えられます。新しい電池に交換してみてください。

【発売元】 有限会社 有富商会
 〒173-0001 東京都板橋区本町 11-13
 TEL 03-3962-6222 FAX 03-3962-3096
<http://www.mametan.com/>



MADE IN CHINA